

FC600

L, N Napięcie zasilania 230 V AC

 Styki przekaźnika NO / COM / NC

 Bezpiecznik

F1 I niski bieg wentylatora - wejście 230V AC


F2 II średni bieg wentylatora - wejście 230V AC

F3 III wysoki bieg wentylatora - wejście 230V AC


V1 4 rury: wejście sterujące 230V AC - zawór grzania
2 rury: wejście sterujące 230V AC - zawór grzania / chłodzenia

V2 4 rury: wejście sterujące 230V AC - zawór chłodzenia
2 rury: nieaktywne


N Neutralne

 +24V 0V Y (0...10V)


Zasilanie oraz sterowanie wentylatorem 24V DC

 0V +24V

Wyjście sterujące zaworem grzania

 0V +24V

Wyjście sterujące zaworem chłodzenia

 +24V 0V

Zasilanie oraz sterowanie wentylatorem 24V DC